


bedieningspaneel



De LEDs op het bedieningspaneel lichten groen op om de ingestelde stand weer te geven. De LEDs lichten rood op om aan te geven dat de vetfilters gereinigd moeten worden (zie pag. 9 "Vetfilters reinigen") of de koolstoffilters (optioneel) vervangen moeten worden (zie pag. 9 "Koolstoffilters vervangen").