

WS90292SAM knippen van standen 7,8 en 9

Bij Magna en Matrix staat de UI standaard in 9 standen.

Stand 1 t/m6 zijn normale gebruiksstanden onder de 650 m³/h.

Stand 7 t/m9 zijn allen boost standen (dus boven de 650m³/h) en afhankelijk van de stand wordt ook de tijd berekend wanneer het weer terug valt naar de hoogste gebruikerstand (dus 6).

Knippen van de stand geeft dus een booststand aan.