

Hoofdschakelaar



Display



Programmamoduskiezer



Start/Stop



Optie Uitgestelde start

Optie Auto deur openen

Navigatietoetsen voor het selecteren van een programma