

**Attentie :** Voorafgaand aan de vaatwasser plaatsing ; Anti condensfolie ( zelfklevende folie) op de onderzijde van het werkblad klevten.

