


BEDIENINGSPANEEL



1. Display
2. Instelknop voor de hoeveelheid koffie
- Espresso
- Klein kopje koffie
- Normale kop koffie
- Grote kop koffie
- Mok koffie
3. Instelknop voor de sterkte van de koffie
- Voorgemalen 1 kop koffie
- Extra milde smaak
- Milde smaak
- Normale smaak
- Sterke smaak
- Extra sterke smaak
- Voorgemalen 2 koppen koffie
4. Keuzetoets voor één kop koffie
- In de MENU-modus is deze toets voor het bladeren (<)
5. Keuzetoets voor twee koppen koffie
- In de MENU-modus is deze toets voor het bladeren (>)
6. Keuzetoets voor heet water
- In de MENU-modus is deze toets om een menu-item te bevestigen (OK)
7. Toets MENU voor het in- of uitschakelen van de instelmodus voor de menu-items
- In de MENU-modus is deze toets voor het teruggaan naar het laatste menu-item, zonder veranderingen door te voeren (ESC)
8. Automatic cappuccino
9. Aan-uittoets