


HET BEDIENINGSPANEEL



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Uit stand | 13. Standkeuzeknop |
| 2. Magnetron stand | 14. Display |
| 3. Ovenfunctie 'hetelucht' | 15. Toets ovenverlichting |
| 4. Ovenfunctie 'grill' | 16. Toets klok |
| 5. Ovenfunctie 'grote grill' | 17. Toets +30 sec |
| 6. Ovenfunctie 'grill met ventilator' | 18. Toets bereidingstijd |
| 7. Ontdooistand | 19. Toets eindtijd |
| 8. Aqua clean functie | 20. Select toets |
| 9. Groenten menustand | 21. Functiekeuzeknop |
| 10. Automatische bereiding | 22. Start toets |
| 11. Combifunctie 'magnetron met hetelucht' | 23. Stop/annuleren toets |
| 12. Combifunctie 'magnetron met grill' | |