

Algemeen

Technische informatie

Voeding: 230 V ~ 50 Hz

Afmetingen

Afmetingen vrijstaand: B 595 x H 454 x D 569,4

Afmetingen inbouw: B 555 x H 445 x D 548,8

Dit apparaat voldoet aan de EU-regelgeving.

Verpakking weggooien / apparaat afvoeren

De verpakking kan gerecycled worden.

De verpakking kan bestaan uit de volgende materialen:

- karton;
- polyethyleenfolie (PE);
- CFC-vrij polystyreenschuim (PS).

U wordt verzocht deze materialen op een verantwoorde manier weg te gooien, in overeenstemming met de geldende regelgeving.


De overheid verstrekt informatie over de wijze waarop u huishoudelijke apparaten op verantwoorde manier kunt afvoeren.

Veiligheid


Dit apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegde monteur. De oven is NIET bestemd voor gebruik in een commerciële omgeving. De oven mag alleen gebruikt worden voor het bereiden van voedsel in een thuisomgeving. Tijdens en na gebruik is het apparaat heet. Wees voorzichtig wanneer jonge kinderen aanwezig zijn.

Elektrische aansluiting

De contactdoos waaraan het apparaat wordt aangesloten, moet voldoen aan nationale en lokale regelgeving. Het apparaat dient zo te worden geïnstalleerd dat de voeding uitgeschakeld kan worden. Dat betekent dat de stekker bereikbaar moet blijven zodat deze uit de contactdoos kan worden gehaald. Ook kan in een vaste elektriciteitskabel een schakelaar worden aangebracht, in overeenstemming met de daarvoor geldende richtlijnen, om het apparaat uit te schakelen.



Inbouw-afmetingen



Codenr. DG68-00467B/700005121000

Installeren in inbouwkast

Een keukenkast die in contact komt met de oven moet warmtebestendig zijn tot 100 °C. Atag aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan kasten vanwege de hitte.

Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 2.





Fig. 4.



- Fig. 1. Schuif de oven gedeeltelijk in de daarvoor bestemde ruimte. Geleid de voedingskabel naar de contactdoos.
- Fig. 2. Schuif de oven helemaal op zijn plaats.
- Fig. 3. Zet de oven vast met behulp van de twee meegeleverde schroeven (4 x 25 mm).
- Fig. 4. Steek de stekker in de contactdoos. Controleer of het apparaat werkt.

Afmetingen bij plaatsing op de vloer

