



Bedieningspaneel

DX6211L/DX6292L



DX6211Q/DX6292Q



1. SECTIEKEUZEKNOP

2. DISPLAY

3. FUNCTIEKNOP

4. TOETS 'VORIGE'

5. KOOKDUUR

6. EINDTIJD

7. TEMPERAATUUR

8. VERLICHTING

9. GEWICHT

10. MENU

11. TOETS 'VOLGENDE'