

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-MV
300

MV-RV
300

RA-RV
220

LA-RA
600

LV-WOK
-

LA-WOK
-

Plaats gasaansluiting: rechtsachter; 170 mm naar binnen