

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV
300

LA-LV
220

RA-RV
220

LA-RA
300

LV-WOK
300

LA-WOK
300

Plaats gasaansluiting: rechtsachter; 165 mm naar binnen