


# Bedieningspaneel



1. Pauzetoets
2. Pauze-indicatie
3. Kinderslot-/Eco stand-by toets
4. Kinderslot-indicatie/Eco stand-by indicatie
5. Standen-indicatie in blokjes
6. Aan-/uittoets
7. Vermogen versneld verlagen
8. Vermogen verlagen
9. Vermogen ophogen
10. Vermogen versneld ophogen
11. Boost
12. Timer-/kookwekkertoets
13. Kookwekkerindicatie
14. Timerindicatie
15. Tijd verlagen toets
16. Tijd ophogen toets
17. 'Minuten achter de punt' indicatie
18. Timer/kookwekker
19. Menufuncties (zie pagina 23-27; "Automatische kookprogramma's")
20. Menu-toets
21. Standen-indicatie
22. Kookzone-aanduiding