


Foutcodelijst			Consument	Merk ATAG	
Soort apparaat			Koelkast		
Typen / Modellen			KD23178A		
					
Foutcode			Toelichting storing	Hoe te verhelpen	Door wie
LED 1	LED 2	LED 3			
ON	OFF	OFF	Koelkast omgevings sensor (indien aanwezig)	Reset het toestel door even de spanning eraf te halen.	Consument kan reset uitvoeren. Blijft probleem bestaan plan dan een monteursbezoek
OFF	ON	OFF	Koelkast verdamper sensor	Reset het toestel door even de spanning eraf te halen.	Consument kan reset uitvoeren. Blijft probleem bestaan plan dan een monteursbezoek
OFF	OFF	ON	vriezer sensor (indien aanwezig)	Reset het toestel door even de spanning eraf te halen.	Consument kan reset uitvoeren. Blijft probleem bestaan plan dan een monteursbezoek
ON	ON	ON	verwarming	Reset het toestel door even de spanning eraf te halen.	Consument kan reset uitvoeren. Blijft probleem bestaan plan dan een monteursbezoek