


BEDIENINGSPANEEL



1 ON/OFF-toets

2 Display

3 Toets om de temperatuur hoger te zetten

4 Toets om de temperatuur lager te zetten

5 OK-toets

6 Functions-toets

Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Functions -toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, gedurende enkele seconden tegelijk in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.