


BEDIENINGSPANEEL



- 1** Aan/uit-toets
- 2** Weergave
- 3** Toets startuitstel
- 4** Programmakeuzetoets (omlaag)
- 5** Programmakeuzetoets (omhoog)
- 6** SAVE ENERGY-toets
- 7** Multitabtoets
- 8** RESET-toets
- 9** Indicatielampjes

Indicatielampjes	Beschrijving
	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.
	Indicatielampje einde programma.

PROGRAMMA'S

Programma-	Mate van vervuiling Type lading	Programma- fasen	Options (Opties)
1 ¹⁾ AUTO 45°-70°	Alles Serviesgoed, bestek en pannen	Voorspoelen Wassen van 45 °C tot 70 °C Spoelingen Drogen	SAVE ENERGY
2 ²⁾  70°	Sterk bevuild Serviesgoed, bestek en pannen	Voorspoelen Afwassen 70 °C Spoelingen Drogen	SAVE ENERGY
3 ³⁾ EXTRA SILENT	Normaal bevuild Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Afwassen 50 °C Spoelingen Drogen	
4 ⁴⁾  60°	Pas bevuild Serviesgoed en bestek	Afwassen 60 °C Spoeling	
5 ⁵⁾ ECO 50°	Normaal bevuild Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Afwassen 50 °C Spoelingen Drogen Spoelingen Drogen	SAVE ENERGY
6 I H 55°	Normaal bevuild Serviesgoed en bestek	Afwassen 55 °C Spoelingen Spoelingen	
7  45°	Normaal of licht bevuild Teer serviesgoed en glaswerk	Afwassen 45 °C Spoelingen Drogen Drogen	SAVE ENERGY
8 ⁶⁾ 	Alles	Voorspoelen	

1) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.

3) Dit is het meest stille programma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang.

4) Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.

5) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.)

6) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor blijven voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.