


## Bedieningspaneel



- 8. Aan- uittoets
- 9. Vacuüm niveau toets
- 10. Seal-tijd toets
- 11. Vacuüm niveau toets extern
- 12. Starttoets
- 13. Stoptoets
- 14. Droog loop functie toets met indicatie
- 15. Indicatie 'vacumeren mislukt'