



Afzuiging in- en uitschakelen

Draai aan de draaischijf met de klok mee om de afzuigsnelheid aan te zetten en te verhogen. Draai tegen de klok in om de afzuigsnelheid te verminderen of uit te zetten.

De verlichting in de rand gaat aan om de geselecteerde afzuigsnelheid aan te geven.

- L1 aan: snelheid 1 (minimum).
- L1+L2 aan: snelheid 2 (medium).
- L1+L2+L3 aan: snelheid 3 (maximum).
- L1+L2+L3+L4 knipperend aan: snelheid 4 (intensieve zuigkracht).
Tijdsduur 5 minuten, na afloop schakelt de kap automatisch over op snelheid 2.
- L1+L2+L3+L4 uit: motor uit.

Verlichting in- en uitschakelen

Druk op de draaischijf om de verlichting in en uit te schakelen.

