


Bij de WS9074M en de WS90292SAM zit de mogelijkheid om het aantal standen te wijzigen van 5 naar 9 standen.



Aantal snelheden wijzigen (modellen met 9 snelheden)

U kunt kiezen tussen 9 snelheden (standaard) of 5 snelheden.

- Druk gedurende minimaal 5 seconden op de ‘-’ toets (2) en ‘+’ toets (8).

Bediening met 5 snelheden is geselecteerd. Druk nogmaals minimaal 5 seconden op de ‘-’ toets (2) en ‘+’ toets (8) om bediening met 9 snelheden te selecteren.

De maximale capaciteit wordt niet verhoogd, er worden alleen standen tussen gezet. Daarom is de toerental verhoging nauwelijks hoorbaar.

