

Beschrijving



1. In- en uitschakelen en dimmen verlichting
2. Ventilator in- en uitschakelen
3. Snelheid 1
4. Snelheid 2
5. Snelheid 3
6. Intensiefstand
7. Timerfunctie/Clean Air-functie
8. Filterindicator



Let op!

Als uw afzuigkap is uitgerust met een koolstoffilter, moet u de koolstoffilterindicatie activeren. Dit staat beschreven in 'Filters reinigen'.