


Bedieningspaneel



1. Aan-/uittoets kookplaat / kinderslot toets
2. Aan-/uittoets extra verwarmingsring(en) linker uitbreidbare zone
3. '-' toets voor instellen lager vermogen
4. Displays voor vermogen aanduiding / restwarmte indicatie
5. '+' toets voor instellen hoger vermogen
6. '-' toets voor instellen kortere timer tijd
7. Timer toets / kookwekker toets
8. '+' toets voor instellen langere timer tijd
9. Display voor timer
10. Stop & Go (pauze) toets