


BEDIENINGSPANEEL



- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. UIT | 11. MENU TOETS |
| 2. AUTOMATISCHE KOOKFUNCTIE | 12. BEREIDINGSTIJD- / UITGESTELDE
STARTTIJDOETS |
| 3. OVENFUNCTIE | 13. TEMPERATUURTOETS |
| 4. ONTDOOFUNCTIE | 14. GEWICHT- /
MAGNETRONVERMOEGENTOETS |
| 5. UIT-STAND | 15. TOETS 'VOLGENDE' |
| 6. MAGNETRONFUNCTIE | 16. SELECTIEKNOP |
| 7. MAGNETRON + HETELUCHTFUNCTIE | 17. STARTTOETS |
| 8. MAGNETRON + GRILLFUNCTIE | 18. STOPTOETS |
| 9. DISPLAY | 10+11 KINDERSLOT |
| 10. TOETS 'VORIGE' | |