


# Bedieningspaneel

Het paneel is voorzien van aanraaktoetsen met hoorbare feedback (zie het hoofdstuk Instellingen).



- |    |  |     |   |
|----|--|-----|---|
| 1. | Hoofdschakelaar                          | 8.  | Kinderslot (knopblokkering)                   |
| 2. | Programmabeknopt                         | 9.  | Hoge temperatuur                              |
| 3. | Programmasymbool                         | 10. | Lang drogen                                   |
| 4. | Display                                  | 11. | Uitgestelde start                             |
| 5. | Spoelglansmiddelindicator                | 12. | Kies tijd (voor het programma Tijd programma) |
| 6. | TAB 3-in-1 / alles-in-één vaatwasmiddel) | 13. | Start/Stop                                    |
| 7. | Zoutindicator                            |     |   |