

Demostand:

Streepje rechts in beeld geeft aan dat demostand "aan" staat.

Klok gewoon zichtbaar. Alles in te stellen en te starten maar niets verwarmd.

Demostand deactiveren:

"Aan" toets vasthouden to "on" in het display staat dan met slider bediening naar "off" verschuiven en bevestigen met het vasthouden van de "aan" toets.

VIDEO: <https://youtu.be/oJeXn2i5Ys0>