


Beschrijving



1. Kookzone linksachter (1,4 kW Ø 165 mm)
2. Kookzone rechtsachter (2,3 kW Ø 205 mm)
3. Kookzone linksvoor (1,4 kW NOM / 2,0 kW boost Ø 185 mm)
4. Kookzone rechtsvoor (1,4 kW Ø 165 mm)
5. Bediening sknop kookzone linksvoor
6. Bediening sknop kookzone linksachter
7. Bediening sknop kookzone rechtsachter
8. Bediening sknop kookzone rechtsvoor
9. Displays