



Bedieningspaneel

FGV560



FGV350



- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Functieknop oven | 5. Bedieningsknop normaalbrander linksachter |
| 2. Thermostaatlampje oven | 6. Bedieningsknop sterkbrander |
| 3. Thermostaatknop oven | 7. Bedieningsknop sudderbrander |
| 4. Elektronische schakelklok | 8. Bedieningsknop normaalbrander rechtsachter |
| 4a. - toets | |
| 4b. 'mode' toets | |
| 4c. + toets | |