

Bedieningspaneel

1. Display met alle symbolen
2. Vermogentoets
3. '+30 sec.' toets
4. Ontdooitoets
5. 'Uitgestelde start' toets / Kloктоets
6. Pauzetoets / Stoptoets
7. Sneltoets / Starttoets
8. Instelknop (Auto/Tijd/Gewicht)

