

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Toestel na aansluiting op elektriciteitsnet werkt niet.		•TC-module/gebruikersinterface. •Voedingsmodule.
	Stroomonderbreker gaat uit.	• Onjuiste elektrische installatie. # Schakel de FID in en sluit het apparaat opnieuw aan. # Zet de FIT aan en sluit een ander apparaat aan.	• Afmetingen van de elektrische onderdelen van het apparaat.
	De zekering is uitgeschakeld.	• Er zijn te veel apparaten (die te veel stroom verbruiken) op één zekering aangesloten. • Onjuiste elektrische installatie. • Het apparaat is in kortsluiting. # Zet de zekering aan en sluit het apparaat weer aan. # Zet de zekering aan en sluit een ander apparaat aan.	• Afmetingen van de elektrische onderdelen van het apparaat.
	Het apparaat trekt niet.	• Verzadigde vetfilter. • Verzadigd koolstoffilter. • Er is geen geregelde toevoer van verse lucht in de kamer. • Onvoldoende ontworpen afvoerslang. • Onvoldoende flexibele slang. • Het apparaat is niet goed geïnstalleerd. • Er is geen geschikte rozet aan het uiteinde van de afvoerslang. • Motor- of ventilatorstoring. # Reinig of vervang het vetfilter. # Vervang het koolstoffilter. # Zorg voor frisse luchtstroom in de kamer. # Controleer of er een vreemd onderdeel in de afvoerleiding zit..	• Filter. • Montage. •Afvoerslang. •Motor. •Elisa of het waaierwiel.
	Het apparaat maakt veel lawaai, maakt veel lawaai of maakt een ratelend geluid.	• Verzadigde vetfilter. • Verzadigd koolstoffilter. • Er is geen geregelde toevoer van verse lucht in de kamer. • Onvoldoende ontworpen afvoerslang. • Onvoldoende flexibele slang. • Het apparaat is niet goed geïnstalleerd. • Er is geen geschikte rozet aan het uiteinde van de afvoerslang. • Motor- of ventilatorstoring. # Reinig of vervang het vetfilter. # Vervang het koolstoffilter. # Zorg voor frisse luchtstroom in de kamer. # Controleer of er een vreemd onderdeel in de afvoerleiding zit..	• Filter. • Montage. •Afvoerslang. •Motor. •Elisa of het waaierwiel.
	Flexibele buis.	• Moet van aluminium of niet-brandend materiaal zijn;. • Het mag niet te geribbeld zijn omdat het ruis veroorzaakt.	
	Het fenomeen van vlek/corrosie:.	• Het apparaat reinigen met agressieve reinigingsmiddelen.	• Volgende schaaftwonden als gevolg van reiniging.
	Irruptie van de koude lucht terug in de kamer.	• kap is niet ingebouwd in terugslagklep.	•Klep voor niet-retourluchtstroom.
	Irruptie van het condensaat in het apparaat.	• In de afvoerbuïs die vrij door de zolder op het dak loopt door de koelere lucht die overgaat in condensatie. • Er is geen geschikte kap aan het einde van de afvoerslang. • Er is geen condensorvanger in de afvoerslang gemonteerd. • Onvoldoende uitgewerkte afvoerslang.	•Afvoerslang. •Klep voor niet-retourluchtstroom.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
	Bedauwd of condenserend op glas.	• Dit is geen teken van falen. • Dit gebeurt wanneer de stoom in contact komt met het koude glas. • In de ruimte is geen geregelde ventilatie. • De afzuigkap is te klein voor het formaat van de kookplaat. # De afzuigkap schakelt 5 minuten voor het koken in en 15 minuten na het koken uit. # Reinig of vervang het vetfilter. # Vervang het koolstoffilter. # Zorg voor frisse luchtstroom in de kamer.	
	Bedauwd of condenserend op de behuizing.	• Dit is geen teken van falen. • Dit gebeurt wanneer de stoom in contact komt met het koude glas. • In de ruimte is geen geregelde ventilatie. • De afzuigkap is te klein voor het formaat van de kookplaat. # De afzuigkap schakelt 5 minuten voor het koken in en 15 minuten na het koken uit. # Reinig of vervang het vetfilter. # Vervang het koolstoffilter. # Zorg voor frisse luchtstroom in de kamer.	
	Het apparaat trilt veroorzaakt trillingen schudt.	• Onjuiste installatie. • Verzadigde filters. • Te veel verkleinde afvoerslang. • Vreemd onderdeel in de afvoerleiding. • Motor- of ventilatorstoring.	• Installatie van het apparaat. • Filter. • Afvoerslang. • Motor. • waaier wiel.
	Niet inschakelen werken niet.	• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Elektrische aansluiting van het apparaat. • Schakelaars. • Moederbord. • Voedingsmodule. • Motor.
	De verlichting doet het niet.	• Lamp doorgebrand. • Led lamp fout. • Fout op transformator of voedingsmodule. • Een fout in de elektrische bedrading van het apparaat. # Controleer de lampen.	• Lamp. • Ledlamp of Ledstrip. • Transformator of voedingsmodule. • Elektrische aansluiting van het apparaat.