

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
F10	F10 op display.	• overvulling. Te veel water in de machine. • Filter is niet correct gemonteerd. # Filter reinigen. # Afvoerpomp reinigen. # Reinig sifon. # Koppel de afvoerslang los en probeer deze te legen in de emmer, start het programma. Als het water wegl loopt, controleer dan de sifon. Als het water niet wegl loopt, is de afvoerslang verstopt. # Afvoerslang reinigen. # Start het zelfreinigings-/hogetemperatuurprogramma met afwasmiddel. # Controleer of de afvoerslang verlengd is. Als dat zo is, mag de lengte niet meer dan 3 m zijn. • Geknikte afvoerslang. # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt.	• afvoer pomp. • Afvoerslang. • Druksensor. • Kamer voor schone waterniveausensor.
F11	F11 op display.	• Storing waterafvoer. Afvoerpomp voert geen water af. # Filter reinigen # Filter is niet correct gemonteerd • Afvoerpomp verstopt • Hydraulische carter verstopt • Verstopte afvoerslang of sifon # Afvoerpomp reinigen # Afvoerslang reinigen # Reinig sifon # Koppel de afvoerslang los en probeer deze te legen in de emmer, start het programma. Als het water wegl loopt, controleer dan de sifon. Als het water niet wegl loopt, is de afvoerslang verstopt. # Start het zelfreinigings-/hogetemperatuurprogramma met afwasmiddel. # Controleer of de afvoerslang verlengd is. Als dat zo is, mag de lengte niet meer dan 3 m zijn. • Geknikte afvoerslang # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt.	• Kamer voor schone waterniveausensor. • Kalibreer druksensor. • afvoer pomp. • Kabelboom. • Druksensor.
F12	F12 op display.	• Storing waterinlaat. Flowmeter heeft niet genoeg pulsen gedetecteerd. Programma stopt. # Controleer waterkraan. # Verhoog de waterdruk # Controleer of het buitenste filter op de toevoerslang niet verstopt is. # Als het mogelijk is, stuur dan een foto van de afvoerslang. # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt.	•Debietmeter. Tijd vullen. •Elektroventiel. •Aquastop toevoerslang. •Kabelboom. •Besturingseenheid.
F40	F40 op display.	• Inlaatklep lekkage. Flowmeter gedetecteerd lekkage op inlaatklep. # Sluit de waterkraan. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Inlaatklep:. • Aquastop toevoerslang.
F41	F41 op display.	• Verwarmingsfout 1. In het geval van een storing in de verwarming gaat de machine verder met het programma. Behalve Sani A&B • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Verwarming. • Kabelboom.
F42	F42 op display.	• Fout temperatuursensor (gedetecteerde temperatuur buiten bereik). • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Temperatuursensor. • Kabelboom.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
F43	F43 op display.	• Niveausensor fout. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Druksensor. • Besturingseenheid. • Kabelboom.
F44	F44 op display.	• Troebelheidssensor fout. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Troebelheidssensor. • Kabelboom. • Besturingseenheid.
F45	F45 op display.	• Storing wisselklep. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Omschakelklep reinigen. • Omschakelklep. • Kabelboom.
F52	F52 op display.	• Detectiefout waterniveau. Waterpeil in apparaat is te laag. # Filter reinigen. • Filter is niet correct gemonteerd. # Reinig sifon. # Afvoerslang reinigen • Geknikte afvoerslang. # Afvoerpomp reinigen. # Controleer de positie van de afvoerslang als deze een terugslagklep heeft • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Circulatiepomp. • Kabelboom.
F54	F54 op display.	• overvulling. Lekkage. Vlotterschakelaar geactiveerd. # Verstopte afvoerslang of sifon. # Controleer of de inlaat- en uitlaatslangen niet lekken. # Controleer of de afvoerpomp niet verstopt is. # Controleer of de gekleurde stop van de afvoerpomp (gele plug) aan de rechterkant van de bodemafvoer (sump) zit en correct is geïnstalleerd. Raadpleeg het gedeelte over zorg en onderhoud in de gebruikershandleiding. # Als de pomp niet verstopt is en de slang niet lekt, is de kans groot dat het apparaat gaat lekken en zal de storing terugkeren.. # Volg de gebruikershandleidingen. # Maak de afvoerslang los en probeer het schuim te spoelen door vers water toe te voegen aan het apparaat. # Als de eerste optie niet mogelijk is, voeg dan 1 dcl melk toe aan het spoelprogramma van het apparaat (het kortst beschikbare). # Controleer of de tabletten / 3in1 geactiveerd zijn. # Controleer de instelling van het spoelglansmiddel als deze te hoog is ingesteld. # Start het programma opnieuw. Als de fout opnieuw optreedt, sluit u de watertoevoerkraan. # Koppel het apparaat los van de voeding. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis	• Vind lekkage. • Vlotter microschakelaar. • Kabelboom.
F56	F56 op display.	• Storing circulatiepomp. # Filter reinigen. • Filter is niet correct gemonteerd. # Reinig sifon. # Afvoerslang reinigen. • Geknikte afvoerslang. # Afvoerpomp reinigen. # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Circulatiepomp. • Kabelboom. • Besturingseenheid.
F61	F61 op display.	• Storing waterreservoir. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Watertankklep. • Druksensor. • Verstopte watertank of slang.

Fout	Probleem	Oorzaak of oplossing	Proces (service monteur)
F67	F67 op display.	• Inlaatventiel. Storing waterinlaat 2. Programma stopt. # Controleer waterkraan. # Controleer of het buitenste filter op de toevoerslang niet verstopt is # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt.	• Inlaatklep. • Aquastop toevoerslang. • Kabelboom. • Kamer voor schone waterniveausensor. • Kalibreer druksensor. • Druksensor.
F62	F62 op display.	• Storing tankklep. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kamer voor schone waterniveausensor. • Kalibreer druksensor. • Watertankklep. • Druksensor. • Verstopte watertank of slang.
F46	F46 op display.	• Verwarmingsfout 2. In het geval van een storing in de verwarming gaat de machine verder met het programma. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Verwarming. • Besturingseenheid. • Temperatuursensor.
F65	F65 op display.	• Communicatiefout tussen besturingseenheid en gebruikersinterface. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Gebruikersomgeving. • Kabelboom.
F68	F68 op display.	• BLDC afvoerpomp fout. # Filter reinigen. # Filter is niet correct gemonteerd. • De pomp is defect, verstopt. • Verstopte hydraulische pomp. • Verstopte afvoerslang of sifon. # Afvoerpomp reinigen. # Afvoerslang reinigen. # Reinig sifon. • Geknikte afvoerslang. # Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als de fout zich herhaalt.	• afvoer pomp. • Kabelboom. • Druksensor.
F69	F69 op display.	• WiFi-communicatiefout. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Wi-Fi-module. • Kabelboom. • Besturingseenheid.
F74	F74 op display.	• Variantfout. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kies de juiste variant via het servicemenu. • Kabelboom.
F75	F75 op display.	• Verkeerde besturingseenheidvariant. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.	• Kies de juiste besturingseenheidvariant. • Kabelboom.
CL	Actieve functie Kinderslot	# Zie technische informatie 4-123-2320	# Zie technische informatie 4-123-2320
	Drie lijnen op het display	# Haal de stekker van het apparaat 10 seconden uit het stopcontact en schakel het vervolgens weer in. • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis	• Gebruikersomgeving • Besturingseenheid • Aquastop toevoerslang
VAR	• VAR op display	• Verkeerde besturingseenheidvariant • Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis	• Kies de juiste besturingseenheidvariant • Kabelboom