

FOUTCODES

P1	P2	1/2	3h	6h	Soort storing	oplossing
*	*	*	*		Onvoldoende watertoevoer	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de waterkraan geheel geopend is en dat er geen knik in de toevoerslang zit • Controleer of de toevoerslang niet verstopt is • Herstart de vaatwasmachine. • Neem contact op met de servicedienst indien het probleem zich blijft voordoen
*	*			*	Storing in het druksysteem	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de servicedienst
	*		*	*	Beveiliging wateroverlast ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de waterkraan en neem contact op met de servicedienst
		*	*	*	De vaatwasmachine pompt niet af	<ul style="list-style-type: none"> • Of de afvoerslang is aangesloten • Controleer de bodemzeef en de filtergroep • Herstart de vaatwasmachine en beëindig het laatst gekozen programma • Neem contact op met de servicedienst indien het probleem zich blijft voordoen
*		*	*	*	Verwarmingsfout	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de servicedienst
	*	*		*	Geluidssignaal wateroverlast geactiveerd	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de vaatwasmachine uit en sluit de waterkraan • Neem contact op met de servicedienst!
		*		*	Storing in de elektronica	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de servicedienst
*		*		*	Temperatuur in machine te hoog	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de servicedienst
*			*	*	Storing verwarmingsensor	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de servicedienst
*	*	*			Storing door te hoge spanning	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de servicedienst
	*	*	*		Storing door te lage spanning	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de servicedienst



Mocht het toestel overvuld raken of overmatige lekkage vertonen, toevoerkraan sluiten en de servicedienst waarschuwen.