

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
FF	Onvoldoende watertoevoer	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de waterkraan geheel geopend is en dat er geen knik in de toevoerslang zit• Controleer of de toevoerslang niet verstopt is• Herstart de vaatwasmachine.• Neem contact op met de servicedienst indien het probleem zich blijft voordoen
F5	Storing in het druksysteem	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de servicedienst
F3	Beveiliging wateroverlast ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de waterkraan en neem contact op met de servicedienst
F2	De vaatwasmachine pompt niet af	<ul style="list-style-type: none">• of de afvoerslang is aangesloten• Controleer de bodemzeef en de filtergroep• Herstart de vaatwasmachine en beëindig het laatst gekozen programma• Neem contact op met de servicedienst indien het probleem zich blijft voordoen
F8	Verwarmingfout	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de servicedienst
F1	Geluidssignaal wateroverlast geactiveerd	<ul style="list-style-type: none">• Schakel de vaatwasmachine uit en sluit de waterkraan• Neem contact op met de servicedienst!
FE	Storing in de elektronica	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de servicedienst
F7	Temperatuur in machine te hoog	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de servicedienst
F9	Storing in positie van scheidingselement	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de servicedienst
F6	Storing verwarmingssensor	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de servicedienst
HI	Storing door te hoge spanning	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de servicedienst
LO	Storing door te lage spanning	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de servicedienst



Mocht het toestel overvuld raken of overmatige lekkage vertonen, toevoerkraan sluiten en de servicedienst waarschuwen.