


Bedieningspaneel



1. Regelknop voor ovenfuncties
2. Indicator oventhermostaat
3. Regelknop voor oventemperatuur
4. Regelknop voor kookzone linksachter
5. Indicator kookzone
6. Regelknop voor kookzone linksvoor
7. Regelknop voor kookzone rechtsvoor
8. Regelknop voor kookzone rechtsachter