

Hoofdschakelaar



Programmakieler



eco
55°

Eco

auto
45-65°

Auto programma



Intensief programma



1 uur programma



Glas programma

Zelfreiniging programma



Speedwash

Auto deur openen

Extra Hygiëne



Uitgestelde start

Display



Zoutindicator

indicator

Glasspoelmiddel