





Bedieningspaneel



1. Aan/uit toets
2. Controlelampje bijvullen zout (waterontharder)
3. Controlelampje bijvullen glansspoelmiddel
4. Uitgestelde start toets
5. Halve belading toets
6. Intensieve programma toets
7. ECO programma toets
8. 90 min. programma toets
9. Snel programma toets

Programmakeuze tabel

Programma	Programma informatie	Programma verloop	Wasmiddel voor/hoofd	Tijd (min.)	Energie (KWh)	Water (L)
Intensief 	Zeer vieze vaat, zoals schalen, pannen, braadpannen, en borden met ingedroogde voedselresten.	Voorspoelen (50 °C) Hoofdwas (60 °C) Spoelen Spoelen Spoelen (70 °C) Drogen	5/25 gr.	170	1,6	18,5
Spaar* 	Standaard programma voor niet erg vieze vaat, zoals borden, glazen, kommen en niet erg vieze pannen.	Voorspoelen Hoofdwas (45 °C) Spoelen (65 °C) Drogen	5/25 gr.	190	1,02	11
90 minuten 	Dagelijkse vaat in 90 minuten. Voor dagelijkse vaat zoals niet erg vieze of normaal vervuilde borden en pannen.	Hoofdwas (65 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	30 gr.	90	1,35	12,5
Snel 	Niet erg vieze vaat, zoals glazen, kristal en teer porselein. Geen droging.	Hoofdwas (45 °C) Spoelen (50 °C) Spoelen (55 °C)	25 gr.	30	0,75	11