



GVW4650NY

- 1 Aan/uit toets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen. Het controlelampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.
- 2 Waarschuwinglampjes voor waterontharder en glansspoelmiddel. De waarschuwinglampjes gaan branden wanneer de reservoirs moeten worden bijgevuld.
- 3 'All in 1' toets. Selecteer en display 'All in 1' functie.
- 4 Controlelampjes 'geselecteerd programma'. Wanneer u een vaatwasprogramma kiest gaat het bijbehorende lampje branden.
- 5 Programmatoets. Druk herhaaldelijk op de programmatoets om het gewenste programma te selecteren.
- 6 Uitgestelde start toets. Met deze toets stelt u de uitgestelde starttijd in (GVW4750NY).
- 7 Toets 'halve belading'. Druk op de toets om het halve beladingsprogramma in te schakelen. Bij het halve beladingsprogramma is de onderste sproeiarm uitgeschakeld. Dit betekent dat u uitsluitend de bovenste korf moet beladen (GVW4750NY).