



- 1** Aan-/uittoets
- 2** Toets halve lading
- 3** Toets programmakeuze / annuleren ( **mode/cancel** )
- 4** Controlelampjes
- 5** Programmampjes

### Programmampjes A en B

In aanvulling op de keuze van het bijbehorende afwasprogramma; deze lampjes helpen u ook bij de volgende handelingen:

- het instellen van het niveau van de waterontharder,
- het in- of uitschakelen van de geluidssignalen.