


Bedieningspaneel



- 1 Hoofdschakelaar
- 2 Auto programma
- 3 Intensief programma
- 4 Eco programma
- 5 Kort programma
- 6 Spoelen
- 7 Speedwash

- 8 Auto deur openen
- 9 Extra Hygiëne
- 10 Uitgestelde start
- 11 Display
- 12 Glansspoelmiddel indicator
- 13 Zoutindicator
- 14 Zelfreiniging programma

