

Hartafstanden in mm

LV = linksvoor; **LA** = linksachter; **RA** = rechtsachter; **RV** = rechtsvoor; **MV** = middenvoor

LV-RV	LA-LV	RA-RV	LA-RA	LV-WOK	LA-WOK
-	200	-	-	-	-

Voorste brander ø 70 mm; achterste brander ø 100 mm