


# Bedieningspaneel



1. Aan-/uittoets
2. Schuifregelaar (van stand 0 t/m stand 9) voor:
  - *het instellen van een waarde*
  - *het selecteren van een functie*
3. Boost-toets
4. Warmhoudtoets
5. Menu-toets voor:
  - *Pauzefunctie*
  - *Vergrendelingsfunctie*
  - *Grillfunctie (afhankelijk van het model beschikbaar)*
  - *Geluidsinstelling*
  - *Helderheidsinstelling*
6. Kookduurindicator voor elke kookzone
7. Kookduursymbool
8. Timertoets en timerdisplay
9. Kookzonetoets en kookzonedisplay
10. Timersymbool voor elke kookzone
11. Menu-symbolen