


Hoofdscherm

Het hoofdscherm wordt op het display weergegeven wanneer u het toestel inschakelt met de Aan-/Uittoets.

4. Positie en grootte van een pan (als een pan op de kookplaat staat).
5. Klok (huidige tijd).
6. Kinderslot.
7. Eierwekker.
8. Pauze.
4. Instellingenmenu.
9. Instellingenmenu.



Intuïtieve bediening

De grafische gebruikersinterface maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening door de gebruiker mogelijk. Het display toont op een leuke en eenvoudige manier alle informatie die de gebruiker tijdens het gebruik nodig heeft. Acties van de gebruiker leiden tot aangepaste displays met andere functies. De software werkt met verschillende visuele effecten zoals animaties en kleuren om de bruikbaarheid te vergroten.



Raak op het display een panvorm of een symbool aan; de bijbehorende opties worden op het display weergegeven.