


Bedieningspaneel



1. Downdraft '-' toets
2. Downdraft '+' toets
3. Menu-toets
4. Slider vermogen
5. '-' toets timer
6. Pauzetoets
7. Aan-/uittoets
8. Toets chef-functie
9. '+' toets timer
10. Downdraft display
11. Bridge-functie actief
12. Display voor kookzonestand
13. Timerfunctie actief
14. Timerdisplay