

UW INDUCTIEKOOKPLAAT

Bedieningspaneel



1. Pauzetoets
2. Vergrendeltoets
3. Timertoets
4. Mintoets '-'
5. Plustoets '+'
6. Boosttoets
7. Aan-/uittoets
8. Indicatie kookzone