

BEDIENINGSPANEEL



1. Display
2. Aanraaktoets MENU: het menu activeren of deactiveren
3. Aanraaktoets 'TERUG': de geselecteerde modus afsluiten
4. Aanraaktoets 'SPOELEN'
5. Scroll aanraaktoets omhoog: verder scrollen door het menu en display
6. Aanraaktoets 'Koffi esterkte': de sterkte of maling selecteren
7. Scroll aanraaktoets omlaag: terugscrollen door het menu en display
8. Aanraaktoets: de hoeveelheid koffi e (espresso, kleine kop, gemiddelde kop, grote kop, mok) selecteren
9. Aanraaktoets 'OK': de geselecteerde functie bevestigen
10. Aanraaktoets 'Eén kop koffi e'
11. Aanraaktoets 'Twee koppen koffi e'
12. Aanraaktoets 'Cappuccino'
13. Aanraaktoets 'Heet water'