

Instellen geluidssignaal

1. Druk op toets 4 (handje) en houd de toets ingedrukt.
2. Druk 1x op toets 5 (-).

Er klinkt een belsignaal.

Deze handeling kan 3 maal uitgevoerd worden, waarbij u de keuze hebt uit drie geluidssterktes.

Controleer het ingestelde geluid door op de klok-toets te drukken (het klokje verschijnt in de display). Druk vervolgens één keer op de + toets en daarna één keer op de – toets.

Het geluidssignaal klinkt op de zojuist ingestelde sterkte.