


- L In/uitschakelen verlichting  
In/uitschakelen koolstoffilter indicator
- T1 In/uitschakelen + ventilatorstand 1  
In/uitschakelen Clean Air functie
- T2 Inschakelen ventilatorstand 2  
In/uitschakelen timer functie
- T3 Inschakelen ventilatorstand 3  
Reset vetfilter indicator
- T4 Inschakelen intensiefstand  
In/uitschakelen afstandsbediening
- S1 Filterindicator

## Afstandsbediening



- L1 In/uitschakelen verlichting  
Dimmen verlichting
- A1 In/uitschakelen + ventilatorstand 1
- A2 In/uitschakelen intensiefstand
- A3 In/uitschakelen timer functie  
In/uitschakelen Clean Air functie
- A4 Verhogen ventilatorstand
- A5 Verlagen ventilatorstand