


Beschrijving



- L In/uitschakelen verlichting
- T1 In/uitschakelen + ventilatorstand 1
- T2 Inschakelen ventilatorstand 2/ inschakelen koolstofffilter indicator
- T3 Inschakelen ventilatorstand 3/ reset vetfilter indicator
- T4 Inschakelen intensiefstand
- S1 Filterindicator