

DE KOFFIEPADMACHINE VOOR HET EERSTE GEBRUIK DOORSPOELEN

- Vul het afneembare waterreservoir met koud water tot max.
- Plaats een grote mok of kom onder de koffieuitloop om het water op te vangen.
- Plaats een koffiepad in de multi-padhouder volgens de voorschriften in de gebruiksaanwijzing.
- Druk de koffiepadmachine aan met de aan/uit toets en druk direct de 1-kops en 2-kops toetsen tegelijkertijd in.
- De koffiepadmachine zal nu tegelijkertijd de boiler vol laten lopen en de machine laten doorspoelen. De machine schakelt zichzelf daarna uit.
- De koffiepadmachine is nu klaar voor gebruik.

DURCHSPÜLEN DER KAFFEEPADMASCHINE VOR DER INBETRIEBNAHME

- Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung MAX mit kaltem Wasser.
- Stellen Sie eine große Tasse oder ein Gefäß unter den Kaffeeausguss um das Wasser aufzufangen.
- Legen Sie einen Kaffeepad in den Padhalter. Folgen Sie den Hinweisen in der Gebrauchsanleitung.
- Drücken Sie die An/Aus Taste, dann gleichzeitig kurz die Taste für 1 Tasse und für 2 Tassen.
- Während des Durchspülens, füllt sich der Boiler mit Wasser. Die Kaffeepadmaschine schaltet sich automatisch nach dem Durchspülen aus.
- Der Kaffeepadmaschine ist jetzt gebrauchs bereit.