


Bedieningspaneel



1. Aan-/uittoets kookplaat / kinderslot toets
2. Aan-/uittoets extra verwarmingsring(en) linker uitbreidbare zone
3. Aan-/uittoets extra verwarmingsring rechter uitbreidbare zone
4. '-' toets voor instellen lager vermogen
5. Displays voor vermogen aanduiding / restwarmte indicatie
6. '+' toets voor instellen hoger vermogen
7. '-' toets voor instellen kortere timer tijd
8. Timer toets / kookwekker toets
9. '+' toets voor instellen langere timer tijd
10. Display voor timer
11. Stop & Go (pauze) toets