


## Bediening van het apparaat



- A** Temperatuurinstelknop – het apparaat in-/uitschakelen – intensief invriezen
- B** Indicatielampje brandt: de superdiepvriesfunctie is geactiveerd
- C** Indicatielampje brandt: het apparaat wordt gevoed (het staat onder elektrische spanning)
- D** Indicatielampje knippert: alarmsignaal wegens hoge temperatuur