


BEDIENINGSPANEEL



- 1** Toets om het apparaat ON/OFF te zetten
- 2** Display
- 3** Onderste vak temperatuur hoger toets
- 4** Onderste vak temperatuur lager toets
- 5** Alarm off-toets
- 6** Light off-toets
- 7** Bovenste vak temperatuur hoger toets

8 Bovenste vak temperatuur lager toets
Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Light off-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.