


# BEDIENINGSEENHEID



## Sensortoetsen van de instelling:

**A** Aan/uit toets kookplaat

**B** Toets voor vergrendeling/kinderbeveiliging

**C** Toets voor verlaging van het ingestelde vermogen en tijdfuncties

**D** Toets voor verhoging van het ingestelde vermogen en tijdfuncties

**E** Toets voor inschakeling van de kookzone

**F** Decimale punt die de ingeschakelde tijdfunctie aangeeft

**G** Display van de kookstand