


Bedieningspaneel



1. Warmhoudtoets
2. Vermogenschuifregelaar voor kookzone linksachter
3. Vermogenschuifregelaar voor kookzone rechtsachter
4. Pauzetoets
5. Boosttoets
6. Vermogenschuifregelaar voor kookzone linksvoor
7. Mintoets '-' van timer
8. Plustoets '+' van timer
9. Vermogenschuifregelaar voor kookzone rechtsvoor
10. Aan/uit-toets